

Încărcarea și spațiul alocat cailor

✓ Pregătirea pentru încărcare

1 Alege un **vehicul** adecvat numărului și categoriei de cai, precum și duratei călătoriei

2 Caii **nedomestițiți nu** trebuie transportați pe **distanțe lungi**

3 Fă un **plan de încărcare**

4 În cazul **transportului cailor nelegați**, se îmbarcă doar patru cai neîmblânziți pe grup



©World Horse Welfare

Dacă nu produce stres suplimentar cailor, următoarele categorii vor fi tratate **separat**:

1. *Animalele din specii diferite, sau de dimensiuni sau vârste semnificativ diferite*
2. *Armășarii adulți*
3. *Femelele și masculii maturi sexual*
4. *Animalele ostile unele față de altele*
5. *Animalele legate și cele nelegate*

6 Pot fi transportate **împreună**: grupurile socializate, o iapă călătorind cu mânzul ei



Vreme rece: condu în timpul orelor călduroase ale zilei alocând spațiu normal animalelor



Vreme caldă: condu în timpul celor mai reci ore ale zilei alocând un spațiu mai mare animalelor

✓ Alocarea spațiului

Categoria	Spațiul minim alocat	Min. lărgime x lungime
Adulte	1,75 m ²	(0,7 x 2,5 m)
Tineret (6 – 24 luni, < 48 ore)	1,2 m ²	(0,6 x 2 m)
Tineret (6 – 24 luni, > 48 ore)	2,4 m ²	(1,2 x 2 m)
Ponei (< 144 cm)	1 m ²	(0,6 x 1,8 m)
Mânji (0 – 6 luni)	1,4 m ²	(1 x 1,4 m)

- Asigură cailor spațiu pentru a **preveni** problemele cu balansarea și rănirea
- Caii mari, tineri sau largi **au nevoie de mai mult** spațiu decât alți cai
- Vreme caldă sau călătorii lungi = alocă **mai mult spațiu**

Asigură 10 – 20 cm între animal și separatoare



- Pentru un balans mai bun transportă caii **în diagonală** (trenul posterior în direcția de condus) cu standuri de 30 – 40 cm, oblice
- Ideal, caii **nu sunt legați**. Dacă se leagă, lungimea frânghiei trebuie să permită cailor să-și coboare capul suficient de mult pentru a se echilibra și a-și elibera căile respiratorii, dar să fie destul de scurtă pentru a preveni împiedicarea membrilor anterioare

©World Horse Welfare

